

OEC-570

Dictionnaire d'anglais Oxford compact

avec thésaurus & correction orthographique

Mode d'emploi

Contrat de licence

VEUILLEZ LIRE CE CONTRAT DE LICENCE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. L'UTILISATION DE CET ARTICLE SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DE CE CONTRAT. EN CAS DE NON-ACCEPTATION DE CES CONDITIONS, VOUS POUVEZ RETOURNER CE COLIS, ACCOMPAGNÉ DU REÇU, AU REVENDEUR CHEZ QUI L'ACHAT A ÉTÉ EFFECTUÉ, ET LE PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT VOUS SERA REMBOURSÉ. PAR PRODUIT, on entend le logiciel et la documentation contenus dans cet emballage et par FRANKLIN, Franklin Electronic Publishers, Inc.

Licence à usage limité

Tous les droits de ce PRODUIT demeurent la propriété de FRANKLIN. Cet achat vous permet d'obtenir de FRANKLIN une licence personnelle et non exclusive d'utilisation de ce PRODUIT. Il est formellement interdit d'effectuer toute copie du PRODUIT ou des

données qui s'y trouvent stockées au moment de l'achat, que ce soit sous forme électronique ou imprimée. Toute copie constituerait une infraction aux lois sur le copyright en vigueur. En outre, vous ne pouvez ni modifier, ni adapter, ni démonter, ni décompiler, ni traduire, ni créer d'œuvres dérivées de celui-ci, ni, en aucune façon, effectuer de l'ingénierie inverse sur le PRODUIT. Vous ne pouvez ni exporter ni réexporter, directement ou indirectement, le PRODUIT sans vous conformer aux réglementations gouvernementales en vigueur. Le PRODUIT contient des informations confidentielles et appartenant en propre à Franklin que vous acceptez de protéger de manière adéquate contre toute divulgation ou utilisation non autorisées. Cette licence est en vigueur jusqu'à sa résiliation par Franklin. En effet, FRANKLIN mettra fin immédiatement et sans préavis à cette licence en cas de manguement de votre part à l'une quelconque de ses clauses.

Prière de lire les consignes de sécurité qui suivent avant d'utiliser votre appareil. **Remarque**: si l'appareil est utilisé par de jeunes enfants, assurezvous qu'un adulte leur fasse d'abord la lecture du guide de l'utilisateur, et que l'utilisation qu'ils font de l'appareil soit surveillée. À défaut de quoi, l'enfant risquerait de se blesser.

Introduction

Félicitations pour l'achat du OEC-570, Dictionnaire d'anglais Oxford compact, avec thésaurus & correction orthographique.
OEC-570 est un outil extraordinaire qui vous permet de consulter des milliers de définitions dans The Compact Oxford English Dictionary, 2nd Edition. Vous y trouverez l'orthographe ainsi que les définitions pour l'anglais britannique comme pour l'anglais américan.

Outre la recherche de définitions, vous pouvez utiliser le thésaurus Franklin pour rechercher les synonymes et les antonymes d'un mot, ainsi que d'autres types d'informations. Si vous n'êtes pas certain de la façon dont s'écrit un mot, la fonction de correction orthographique phonétique proposée par Franklin peut vous aider. Sauvegardez les mots dont vous souhaitez vous rappeler dans My Word List (ma liste de mots) et enrichissez votre vocabulaire grâce à la liste des mots utilisés pour le SAT®*. Vous pouvez ensuite étudier les mots contenus dans la liste SAT®, My Word List ou le dictionnaire grâce aux Flashcards (cartes éclairs) ou au Spelling Bee (concours d'orthographe).

Vous pouvez également vous amuser avec l'un des douze jeux Franklin pour vous aider à apprendre du nouveau vocabulaire.

Votre appareil OEC-570 comprend également un organiseur disposant d'une horloge qui affiche l'heure locale et internationale, une calculatrice, un répertoire dans lequel vous sauvegardez noms et numéros de téléphone, ainsi qu'un convertisseur métrique et un convertisseur de devises.

> *SAT est une marque de commerce déposée du College Entrance Examination Board, qui n'est pas intervenu dans la fabrication de ce produit, ni ne l'a endossé.

<u>Précautions</u> concernant les piles

Votre appareil est alimenté par deux piles au lithium CR-2032 de 3 volts.

- Vous ne devez pas mélanger différents types de piles, ni des piles usées avec des piles neuves.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées. Ne rechargez jamais les piles incluses avec l'appareil.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées.

- La recharge des piles doit être faite sous la supervision d'un adulte.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement des piles du même type (ou d'un type équivalent).
- Veillez à ce que les terminaux d'échange ne subissent pas de court-circuits.
- N'exposez pas les piles directement à une source de chaleur et n'essayez pas de les démonter. Pour l'utilisation des piles, respectez les instructions du fabricant.
- Retirez toujours les piles faibles ou mortes de l'appareil.
- Afin d'éviter les dommages causés par une fuite du fluide des piles, remplacez la pile ou les piles une fois tous les deux ans, indifféremment de la fréquence d'utilisation durant cette période.
- En cas de fuite des piles, l'appareil pourrait être endommagé. Nettoyez immédiatement le compartiment des piles en prenant soin d'éviter le contact avec la peau.
- Garder les piles hors de la portée des jeunes enfants. En cas d'ingurgitation, consultez immédiatement un médecin.

Entretien du produit

Ce produit a été conçu pour être léger, compact et durable. Il s'agit néanmoins d'un appareil électronique et doit donc être manipulé avec soin. Éviter d'appliquer sur celui-ci une pression trop forte, ou qu'il ne s'entrechoque avec d'autres objets.

Afin de prévenir les dommages à votre appareil, veuillez respecter les consignes suivantes:

- Garder le couvercle fermé lorsque vous ne l'utilisez pas. Cela empêchera que l'écran ne se brise, ne s'érafle ou ne soit endommagé d'une quelconque facon.
- Ne pas laisser tomber l'appareil, ni tenter de le plier, de l'écraser ou de lui appliquer une force excessive.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité, à la chaleur extrême ou prolongée, au froid, ou à d'autres conditions défavorables. Éviter de ranger l'appareil dans des endroits humides ou détrempés. Cet appareil n'est pas étanche.
- Pour nettoyer l'appareil, vaporiser sur un chiffon un produit nettoyant doux pour vitres et essuyer sa surface. Ne pas vaporiser de liquides directement sur la surface.

- Si la vitre de l'écran se brise, se défaire de l'appareil de manière appropriée en évitant le contact avec la peau et se laver immédiatement les mains.
- Conserver les films de protection d'écran et les sacs plastique hors de la portée des nourrissons et des enfants en raison des risques de suffocation.

Comment fonctionne votre appareil



- 1) Écran
- 2) Touches principales
- 3) Touches de mise en marche/d'arrêt
- 4) Touches de fonction
- 5) Touche de direction

Guide des touches

Touches principales

Affiche l'écran de saisie du dictionnaire ou permet la consultation d'un mot du dictionnaire.

thesaurus Affiche l'écran de saisie du dictionnaire ou permet la consultation d'une entrée de thésaurus.

Affiche le menu Learn (apprentissage).

Affiche le menu Games (jeux).

organizer Affiche le menu Organizer (organiseur).

Touches de fonction

🐧 Allume ou éteint l'appareil.

Retour en arrière, suppression d'une lettre, ou suppression de la mise en surbrillance d'une entrée.

Modifie le clavier pour permettre la saisie de lettres majuscules.

Affiche un message d'aide.



Sur l'écran de saisie, insère un ? à la place d'une lettre dans un mot. Dans un texte, affiche, le cas échéant, les confondables (Confusables®) [fonctionnalité proposée par Franklin], ou l'entrée lexicographique (mot principal). Dans les jeux, révèle le mot et met fin à la partie.



Affiche l'écran de saisie. Remise de la calculatrice à zéro. Affichage du menu principal du convertisseur métrique ou du répertoire lorsque vous utilisez ces fonctions.



Affichage du menu principal, qui vous permet d'accéder aux paramètres de l'appareil, à un tutoriel et à une démonstration.



Entrée d'un mot, sélection d'un article, ou début de la mise en surbrillance d'une entrée. Dans la calculatrice, effectue un calcul.

Touches de combinaison*



Dans un menu, va à la première ou à la dernière option du menu. Dans une entrée, va au début ou à la fin de l'entrée.



Dans un écran de saisie, insère un astérisque (*) pour remplacer une série de lettres dans un mot. Dans les jeux, donne un indice.

*Maintenir la première touche enfoncée et appuyer sur la seconde.

Touches de direction



Déplacement vers la direction indiquée. Dans un texte, appuyez sur l'indication droite (▶) ou gauche (◄) du bouton pour aller vers l'entrée précédente ou suivante. Dans un écran de conversion, appuyez sur l'indication haut (▲) ou bas (▼) du bouton pour vous déplacer parmi les lignes.

space

Dans les menus et les entrées de dictionnaire, fait défiler la page vers le bas. Dans un écran de saisie, insère une espace. Dans l'écran de saisie du répertoire, appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler les différents symboles:-()'&:/_@#

Comment démarrer

L'appareil OEC-570 fonctionne à l'aide de deux piles au lithium CR-2032 pré-installées. Tournez l'appareil et retirez doucement le film de protection du compartiment des piles.


Appuyez sur opour mettre l'appareil en marche. Utiliser un trombone pour appuyer doucement sur le bouton RESET qui se trouve derrière l'appareil. Reportez-vous à la section « Réinitialisation de votre appareil » pour en savoir plus. **Avertissement!** Si vous appuyez trop fort sur le bouton de réinitialisation, vous risquez de désactiver définitivement votre appareil. En outre, la réinitialisation efface les paramètres et les informations que vous avez enregistrés.

Remplacement des piles

Les piles devraient être remplacées lorsque vous voyez l'indicateur de piles faibles. Assurez-vous d'avoir en main deux piles au lithium CR-2032, ainsi qu'un petit tournevis avant de suivre les étapes ci-dessous.

Avertissement! Si les piles sont complètement usées, ou si vous mettez plus de quelques secondes à les remplacer, toutes les informations entrées dans les dictionnaires intégrés risquent de s'effacer. Conservez toujours une copie écrite de vos informations importantes.

- 1. Éteignez et retournez votre appareil.
- Utilisez le tournevis pour dévisser la vis de fixation du couvercle du compartiment à piles.
- Appuyez doucement sur l'onglet du couvercle du compartiment à piles et retirez-le.



4. Retirez les piles usées.

Remarque: servez-vous d'un trombone, si nécessaire, pour retirer les anciennes piles.

- 5. Insérez 2 nouvelles piles au lithium CR-2032, côté positif vers le haut.
 - **Important**: assurez-vous que les piles sont correctement installées. Une mauvaise polarité peut endommager l'appareil.
- 6. Remettez le couvercle en place et revissez la vis de fixation.

Pour information

✓ Suivre les flèches

Les flèches clignotantes sur la droite de l'écran indiquent sur quelles touches de direction il faut appuyer pour se déplacer dans les menus ou afficher plus de texte.

✓ Aide toujours à portée de main

On peut afficher un message d'aide depuis n'importe quel écran en appuyant sur **HELP**. Appuyez sur ▼ ou **SPACE** pour lire. Appuyer sur **BACK** ou **CLEAR** pour quitter l'aide.

<u>Visionnement d'une</u> démonstration ou d'un tutoriel

- 1. Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance l'option Tutorial (tutoriel) ou View Demo (visionner la démonstration), puis appuyez sur ENTER.

Pour quitter le tutoriel, appuyez sur **BACK** or **CLEAR**. Pour arrêter la démonstration, appuyez sur n'importe quelle touche.

Modification des paramètres

Lorsque vous utilisez cet appareil, vous pouvez ajuster le contraste de l'écran, le délai d'arrêt automatique et la taille des caractères.

- 1. Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance l'option Settings (paramètres), puis appuyez sur ENTER.
- 3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance l'option *Type Size* (taille des caractères), *Shutoff* (arrêt automatique) ou *Contrast* (contraste), puis appuyez sur ENTER.

Type Size sert à régler la taille d'affichage des caractères à l'écran.

Contrast sert à régler le contraste de l'écran.

Shutoff sert à déterminer le temps de fonctionnement de l'appareil si aucune touche n'est appuyée.

- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance le paramètre voulu.
 Le paramètre actuel est indiqué.
- 5. Appuyez sur ENTER pour sauvegarder les modifications.

Appuyez sur **BACK** pour quitter sans sauvegarder les modifications.

Recherche d'entrées au dictionnaire

Utilisez le *Compact Oxford English Dictionary,* 2nd Edition pour rechercher des mots.

- 1. Appuyez sur DICTIONARY.
- Tapez un mot (par ex. intuition).
 Pour effacer une lettre, appuyez sur BACK.
 Pour saisir une majuscule, maintenez la touche CAP enfoncée et appuyez sur une lettre
- 3. Appuyez sur ENTER pour voir les entrées de dictionnaire correspondantes.

Appuyez sur **SPACE** ou sur **▼** pour faire défiler la page.

Appuyez sur ▶ ou ◀ pour voir la définition suivante ou précédente.

Lorsqu'un mot a une entrée correspondante dans le thésaurus Franklin, THES clignote dans le coin supérieur droit de l'écran. Lorsque vous voyez cette indication, appuyez sur THESAURUS pour voir l'entrée de thésaurus du mot en question.

Lorsqu'un mot a un ou des confondables (Confusables®, fonctionnalité proposée par Franklin), conf clignote dans le coin supérieur droit de l'écran. Lorsque vous voyez cette indication, appuyez sur ? pour voir les confondables du mot.

- 4. Appuyez sur CLEAR lorsque vous avez terminé.
- ✓ Compréhension des définitions

Les entrées se composent des éléments suivants : entrée lexicographique (mot principal), nature grammaticale, autres formes du mot et définitions. Certaines définitions incluent des exemples d'utilisation.

√ Fautes d'orthographe

Votre appareil dispose d'un correcteur orthographique phonétique (proposé par Franklin). Si vous saisissez un mot comportant une faute d'orthographe, une liste de corrections possibles s'affiche. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre le mot souhaité en surbrillance et appuyez sur ENTER pour voir l'entrée correspondante.

✓ Choix parmi plusieurs formes d'un mot

Certains mots des dictionnaires ou du thesaurus ont plus d'une forme (par exemple *resume*, *résumé*). Lorsqu'un des mots recherchés possède plusieurs formes, ces dernières s'affichent dans une liste. Mettez simplement en surbrillance la forme voulue, puis appuyez sur **ENTER** pour voir son entrée.

Par exemple, tapez *resume* dans l'écran de saisie. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance la forme voulue, puis appuyez sur **ENTER** pour voir son entrée. Pour revenir à la liste des formes possibles, appuyez sur **BACK**.

✓ Compréhension des confondables (Confusables®, fonctionnalité proposée par Franklin)

Les « confondables » (mots qu'il est possible de confondre) sont des homonymes, des homophones et des variations de l'orthographe pour lesquels il est facile de commettre une erreur (par ex. rain, reign, rein). Lorsque le mot recherché a un confondable, conf clignote dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur ? pour afficher les « confondables ».

Remarque: chaque fois que vous apercevez conf qui clignote dans le coin supérieur droit de l'écran, cela indique que le mot principal, le mot de la liste ou le mot en surbrillance est un confondable. Appuyez sur? pour voir ses confondables. Appuyez sur BACK pour revenir à l'écran précédent.

<u>Utilisation</u> du thésaurus Franklin

Utilisez le thésaurus Franklin pour rechercher les synonymes et les antonymes d'un mot, ainsi que d'autres types d'informations.

- Appuyez sur THESAURUS ou sur DICTIONARY pour afficher l'écran de saisie.
- Saisissez un mot (par ex. complete).
 Pour effacer une lettre, appuyez sur BACK.
 Pour saisir une majuscule, maintenez la touche CAP enfoncée et appuyez sur une lettre.
- 3. Appuyez sur THESAURUS pour voir l'entrée de thésaurus.

Appuyez sur **SPACE** ou sur **▼** pour faire défiler la page.

Appuyez sur ▶ ou ◀ pour voir la définition suivante ou précédente.

Appuyez sur **DICTIONARY** pour rechercher la définition du mot dans le *Compact Oxford English Dictionary, 2nd Edition*.

Lorsqu'un mot a un ou des confondables (Confusables®, fonctionnalité proposée par Franklin), **con** clignote dans le coin supérieur droit de l'écran. Lorsque vous voyez cette indication, appuyez sur ? pour voir les confondables du mot.

- 4. Appuyez sur CLEAR lorsque vous avez terminé.
- ✓ Compréhension des entrées du thésaurus

Une entrée de thésaurus est composée de synonymes, d'antonymes et de mots de sens voisin. Les synonymes sont des mots qui ont un sens similaire (par ex. happy/joyous). Les antonymes sont des mots qui ont un sens opposé au mot défini (par ex. happy/miserable). Les mots de sens voisin sont des mots qui ont un certain lien avec le mot défini (par ex. tuba/bagpipe, bassoon, bugle...).

Mise en surbrillance des mots

Une autre façon de rechercher des mots est de les mettre en surbrillance dans les entrées ou dans les listes de mots. Vous pouvez alors rechercher leurs entrées dans le dictionnaire ou le thésaurus, leurs confondables (Confusables®), ou encore les ajouter à My Word List (ma liste de mots).

- Dans le texte, appuyez sur ENTER pour commencer la mise en surbrillance.
 Pour terminer, appuyez sur BACK.
- 2. Utilisez les touches de direction pour déplacer la mise en surbrillance sur le mot de votre choix.

3. Appuyez sur CLEAR lorsque vous avez terminé.

Rechercher les lettres d'un mot

Si vous n'êtes pas certain de la façon dont s'écrit un mot, tapez un point d'interrogation (?) à la place des lettres pour lesquelles vous avez un doute. Pour trouver les préfixes, les suffixes et les autres parties d'un mot, tapez un astérisque (*) à l'endroit désiré dans le mot. L'astérisque remplace une série de lettres. **Remarque**: si vous tapez un astérisque au début d'un mot, vous devrez patienter un petit moment pour voir les mots correspondants.

1. Appuyez sur DICTIONARY pour afficher à l'écran de saisie.

Vous pouvez également appuyer sur **THESAURUS** pour afficher l'écran de saisie.

2. Tapez un mot avec des ? et des * (par ex. pa?in*).

Pour taper un astérisque, maintenez la touche **CAP** enfoncée et appuyez sur **?**.

- 3. Appuyez sur ENTER.
- 4. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler la liste des mots correspondants.
- Appuyez sur ENTER pour rechercher la définition du mot correspondant mis en surbrillance.

Appuyez sur **THESAURUS** pour rechercher l'entrée de thésaurus du mot correspondant mis en surbrillance, si elle existe.

Appuyez sur ? pour voir les confondables (Confusables®) du mot en surbrillance, s'ils existent

6. Appuyez sur CLEAR lorsque vous avez terminé.

<u>Utilisation du menu</u> Learn (apprentissage)

Votre appareil comporte certains outils pour vous aider à enrichir votre vocabulaire. *SAT® Word List* (liste de mots SAT®) contient des mots susceptibles d'être utilisés par le Scholastic Aptitude Test. *My Word List* (ma liste de mots) contient une liste de mots que vous avez sauvegardés pour pouvoir les étudier plus longuement. *Flashcards* (cartes éclairs) et *Spelling Bee* (concours d'orthographe) sont des outils vous permettant d'étudier des mots du vocabulaire.

Spelling Bee

- 1. Appuyez sur LEARN.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Spelling Bee en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.

Vous pouvez choisir entre My Spelling Bee, qui utilise les mots inclus dans My Word List, Dictionary Spelling Bee, qui utilise les mots du dictionnaire, et enfin SAT® Spelling Bee qui utilise des mots de la liste de mots SAT®.

3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance l'option voulu, puis appuyez sur ENTER.

Le mot que vous devrez épeler va clignoter à l'écran.

 Tapez le mot que vous venez de voir et appuyez sur ENTER pour vérifier si vous l'avez écrit correctement.

Appuyez sur **ENTER** pour voir la définition du mot. Appuyez sur **BACK** pour revenir au *Spelling Bee*.

- 5. Appuyez sur SPACE pour faire clignoter un nouveau mot.
- 6. Appuyez sur CLEAR lorsque vous avez terminé.

Flashcards

- 1. Appuyez sur LEARN.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Flashcards en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.

Vous pouvez choisir entre My Flashcards, qui utilise les mots inclus dans My Word List, Dictionary Flashcards, qui utilise les mots du dictionnaire, et enfin SAT° Flashcards qui utilise des mots de la liste de mots SAT°.

 Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance l'option voulu, puis appuyez sur ENTER.

Un mot s'affichera à l'écran afin que vous puissiez l'étudier ou le définir. Le cas échéant, appuyez sur **ENTER** pour voir la définition. Appuyez sur **BACK** pour retourner à *Flashcards*.

- Appuyez sur SPACE pour faire clignoter un nouveau mot.
- 5. Appuyez sur CLEAR lorsque vous avez terminé.

SAT® Word List

- 1. Appuyez sur LEARN.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre SAT® Word List en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- 3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler la liste des mots.

Appuyez sur **SPACE** pour faire défiler un écran à la fois.

Vous pouvez également taper une lettre pour aller au premier mot commençant avec cette lettre. Par exemple, tapez **gre** afin de mettre *gregarious* en surbrillance. Appuyez sur **ENTER** ou sur **DICTIONARY** à partir de n'importe quel mot pour voir son entrée de dictionnaire, ou appuyez sur **THESAURUS** pour voir son entrée de thésaurus. Appuyez sur **BACK** pour revenir à la liste.

Appuyez sur **LEARN** pour ajouter le mot à *My Word List*.

4. Appuyez sur CLEAR lorsque vous avez terminé.

<u>Utilisation de My Word List</u> (ma liste de mots)

Vous pouvez sauvegarder un maximum de 40 mots dans *My Word List* pour les étudier ou les apprendre. Cette liste est conservée en mémoire, sauf si l'appareil est réinitialisé.

Ajout de mots à partir du menu Learn (apprentissage)

- 1. Appuyez sur LEARN.
- L'option My Word List apparaîtra en surbrillance. Appuyez sur ENTER pour la sélectionner.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance l'option Add a Word (ajouter un mot), si nécessaire, puis appuyez sur ENTER.

- 4. Tapez un mot.
- 5. Appuyez sur ENTER pour ajouter le mot.
- 6. Appuyez sur CLEAR lorsque vous avez terminé.

Ajout d'un mot à partir d'un écran de saisie

Vous pouvez ajouter directement des mots dans *My Word List* à partir des écrans de saisie.

- 1. Appuyez sur DICTIONARY.
- 2. Tapez le mot que vous souhaitez ajouter à votre liste de mots (par ex. dirigible).
- Appuyez sur LEARN.
 Remarque: votre mot apparaît dans les options du menu « Add ».
- 4. Appuyez sur ENTER pour ajouter le mot.
- 5. Appuyez sur CLEAR pour revenir à l'écran de saisie.

✓ Ajout de mots en surbrillance

Vous pouvez également ajouter des mots à *My Word List* à partir des définitions et des listes de corrections. Mettez d'abord un mot en surbrillance, puis appuyez sur **LEARN**. *Add « votre mot »* (ajouter) apparaîtra en surbrillance. Appuyez sur **ENTER** pour ajouter le mot.

✓ Ajout de mots qui ne sont pas dans ce dictionnaire

Lorsque vous ajoutez un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, vous avez deux options: *Add Anyway* (ajouter quand même) et *Cancel* (annuler). Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre l'option souhaitée en surbrillance, puis appuyez sur **ENTER**.

Avertissement: l'ajout de mots qui ne figurent pas au dictionnaire requiert beaucoup plus de mémoire que l'ajout de mots qui y figurent. Si vous n'ajoutez que des mots qui ne figurent pas au dictionnaire, il est possible que My Word List ne puisse contenir aussi peu que 10 mots.

Affichage de My Word List

- 1. Appuyez sur LEARN.
- L'option My Word List apparaîtra en surbrillance. Appuyez sur ENTER pour la sélectionner.
- Appuyez sur Vou A pour mettre View
 List: # word(s) [afficher la liste: # mot(s)]
 en surbrillance, si nécessaire, puis
 appuyez sur ENTER.

View List: Empty (afficher la liste : vide) sera affiché s'il n'y a rien.

- 4. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance un mot de la liste.
- Appuyez sur ENTER ou DICTIONARY pour voir son entrée de dictionnaire.
 Appuyez sur THESAURUS pour voir son entrée de thésaurus, si elle existe.

Appuyez sur ? pour voir ses confondables (Confusables®), s'ils existent.

Appuyez sur BACK pour revenir à la liste.

6. Appuyez sur CLEAR lorsque vous avez terminé.

Suppression d'un mot de My Word List

- 1. Appuyez sur LEARN.
- L'option My Word List apparaîtra en surbrillance. Appuyez sur ENTER pour la sélectionner.
- 3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Delete a Word (supprimer un mot) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- 4. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance un mot de la liste.
- 5. Appuyez sur ENTER pour le supprimer.
- 6. Appuyez sur CLEAR lorsque vous avez terminé.

Suppression de My Word List

- 1. Appuyez sur LEARN.
- L'option My Word List apparaîtra en surbrillance. Appuyez sur ENTER pour la sélectionner.
- 3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre

 Erase the List (supprimer la liste) en

 surbrillance, puis appuyez sur ENTER.

 Le message "Erase the list (Y/N)?" [effacer la liste (O/N)?] s'affiche.
- **4.** Appuyez sur Y pour effacer la liste. Appuyez sur N pour annuler la suppression.
- 5. Appuyez sur CLEAR lorsque vous avez terminé.

Utilisation des jeux

Votre appareil vous propose un choix de douze jeux amusants.

Modification des paramètres des jeux

Avant de jouer, vous pouvez choisir la provenance des mots et le niveau de difficulté.

1. Appuyez sur GAMES.

- L'option Game Settings (paramètres des jeux) apparaîtra en surbrillance. Appuyez sur ENTER pour la sélectionner.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance le paramètre que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur ENTER.

Word List sert à déterminer la provenance des mots: Dictionary, My Word List, ou SAT® Word List.

- Skill Level vous permet de choisir entre cinq niveaux de difficulté, de Beginner (débutant) à Wizard (expert).
- Utilisez ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance le paramètre voulu et appuyez ensuite sur ENTER pour le sélectionner.

Le paramètre actuel est indiqué.

5. Appuyez sur BACK pour revenir au menu des jeux.

Pour choisir un jeu

Dans la liste de jeux, appuyez sur ∇ ou \triangle pour mettre en surbrillance le jeu de votre choix, puis appuyez sur **ENTER**.

Pour obtenir de l'aide avec les jeux

Vous pouvez consulter les instructions d'un jeu en cours d'utilisation en appuyant sur **HELP**.

Vous pouvez demander un conseil en maintenant la touche **CAP** enfoncée, puis en appuyant sur **?**. Vous pouvez également demander à l'appareil de révéler le mot du jeu en appuyant sur **?**. **Remarque**: si vous demandez à l'appareil de révéler le mot du jeu, vous perdez la partie.

Hangman (Le pendu)

Hangman sélectionne un mot mystère et vous met au défi de le deviner lettre par lettre. Vous devez deviner le mot pour sauver le petit bonhomme. Chaque fois que vous vous trompez, une partie est ajoutée au petit bonhomme. Lorsqu'il est complet, vous perdez. Les lettres du mot mystère sont cachées par des points d'interrogation. Le nombre d'essais restants est indiqué par #s. Tapez les lettres que vous croyez faire partie du mot mystère. Si la lettre se trouve dans le mot, elle s'affiche à l'endroit correspondant au lieu du ou des points d'interrogation. Maintenez enfoncée la touche CAP et appuyez sur? pour obtenir un indice. Appuyez sur? pour abandonner.

Lorsque la partie est terminée, appuyez sur **ENTER** pour voir la définition du mot, ou appuyez sur **THESAURUS** pour afficher son entrée au thésaurus, le cas échéant. Appuyez sur **BACK** pour retourner au jeu. Appuyez sur **SPACE** pour jouer à nouveau.

Anagrams (Anagrammes)

Anagrams vous met au défi de trouver les anagrammes du mot de la partie. Un anagramme est un mot formé de certaines ou de toutes les lettres d'un autre mot. Le numéro qui se trouve à droite de l'écran indique le nombre d'anagrammes du mot que vous devez trouver.

Saisissez un anagramme et appuyez sur ENTER. Utilisez ▼ ou ▲ pour afficher les anagrammes déjà entrés, au besoin. Maintenez la touche CAP enfoncée et appuyez sur ? pour mélanger les lettres dans le mot sélectionné. Appuyez sur ? pour abandonner.

Lorsque que la partie est terminée, appuyez sur **ENTER** pour activer la sélection.
Utilisez les flèches pour mettre un mot en surbrillance, puis appuyez sur **ENTER** pour voir la définition du mot sélectionné ou appuyez sur **THESAURUS** pour voir son entrée dans le thésaurus, le cas échéant.
Appuyez sur **BACK** pour retourner au jeu.
Appuyez sur **SPACE** pour jouer à nouveau.

Jumble (Lettramot)

Jumble permet de tester votre habileté à démêler des lettres et à former des mots. Une série de lettres s'affiche. Essayez d'écrire des mots à l'aide des lettres proposées. Le numéro qui se trouve à droite de l'écran indique le nombre de mots que vous devez trouver avec les lettres proposées.

Saisissez un mot et appuyez sur **ENTER**. Utilisez ▼ ou ▲ pour afficher les mots déjà entrés, au besoin. Maintenez la touche **CAP** enfoncée et appuyez sur ? pour mélanger les lettres proposées. Appuyez sur ? pour abandonner.

Lorsque que la partie est terminée, appuyez sur ENTER pour activer la sélection.
Utilisez les flèches pour mettre un mot en surbrillance, puis appuyez sur ENTER pour voir la définition du mot sélectionné ou appuyez sur THESAURUS pour voir son entrée dans le thésaurus, le cas échéant.
Appuyez sur BACK pour retourner au jeu.
Appuyez sur SPACE pour jouer à nouveau.

Memory Challenge

Le jeu *Memory Challenge* vous met au défi de vous souvenir d'une liste de mots. Vous devez mémoriser et saisir le mot affiché.

Tapez le mot et appuyez ensuite sur **ENTER** pour voir si vous vous êtes souvenu correctement du mot. Maintenez la touche **CAP** enfoncée et appuyez sur ? pour obtenir un indice. Appuyez sur ? pour abandonner. Au fur et à mesure de la partie, de nouveaux mots sont ajoutés à la liste. Bien que seul le mot nouveau soit affiché, vous devez saisir tous les mots que vous avez vus, dans l'ordre où ils sont apparus.

Lorsque la partie est terminée, appuyez sur ENTER pour rechercher l'entrée de dictionnaire du dernier mot ajouté à la liste. Appuyez sur THESAURUS pour voir son entrée de thésaurus, si elle existe. Appuyez sur BACK pour retourner au jeu.

Appuyez sur **SPACE** pour jouer de nouveau ou ajouter un mot à la liste.

Tic Tac Toe

Tic Tac Toe vous met au défi d'obtenir trois X à la suite avant que votre opposant n'obtienne trois O. Vous pouvez jouer contre l'ordinateur (1 Player Tic Tac Toe) (1 joueur) ou avec un ami (2 Player Tic Tac Toe) (2 joueurs).

La partie commence avec un X dans le

premier carré. Utilisez les touches de direction pour vous déplacer à la position voulue, puis appuyez sur **ENTER**. Le premier joueur à obtenir trois X ou trois O à la suite remporte la partie. Cette suite peut être obtenue horizontalement, verticalement ou diagonalement.

Word Blaster

Dans Word Blaster, vous devez deviner le mot mystère avant qu'il apparaisse complètement à l'écran. Il se remplit une lettre à la fois. Lorsqu'il y a suffisamment de lettres pour que vous puissiez deviner le mot, appuyez sur ENTER.

Saisissez le mot que vous croyez être le bon et appuyez sur **ENTER** pour vérifier si vous avez raison. Maintenez la touche **CAP** enfoncée et appuyez sur ? pour obtenir un indice. Appuyez sur ? pour abandonner.

Lorsque la partie est terminée, appuyez sur ENTER pour voir la définition du mot, ou appuyez sur THESAURUS pour afficher son entrée au thésaurus, le cas échéant. Appuyez sur BACK pour retourner au jeu. Appuyez sur SPACE pour jouer à nouveau.

Word Deduction

Dans Word Deduction, vous devez deviner un mot mystère en fonction des indices qui vous sont fournis. Le chiffre qui se trouve à gauche de l'écran indique le nombre d'essais dont vous disposez.

Saisissez un mot avec le nombre de lettres requis et appuyez sur **ENTER**. Le nombre pour *Perfect* (« P ») (parfait) et *Misplaced* (« M ») (mal placé) apparaît à la droite de votre réponse. Le nombre sous *perfect* (« P ») représente le nombre de lettres qui sont à la bonne position. Le nombre sous *misplaced* (« M ») correspond au nombre de lettres présente dans le mot mystère, mais qui se trouvent à la mauvaise position.

Continuez à saisir des mots et à appuyer sur **ENTER** en vous servant des informations (parfait et mal placé) pour affiner votre recherche. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour voir les mots que vous avez déjà devinés. Maintenez la touche **CAP** enfoncée et appuyez sur **?** pour obtenir un indice. Appuyez sur **?** pour abandonner.

Lorsque la partie est terminée, appuyez sur **ENTER** pour voir la définition du mot, ou appuyez sur **THESAURUS** pour afficher son entrée au thésaurus, le cas échéant. Appuyez ensuite sur **BACK** pour retourner au jeu. Appuyez sur **SPACE** pour jouer à nouveau.

Word Train (Le petit train)

Dans Word Train, vous et l'ordinateur essayez de compléter un mot tour à tour. Continuer à saisir des lettres jusqu'à ce qu'un mot soit écrit. Les mots gagnants doivent comporter au minimum 4 lettres. Celui qui écrit la dernière lettre du mot remporte la partie. Maintenez la touche CAP enfoncée et appuyez sur? pour obtenir un indice. Appuyez sur? pour abandonner.

Lorsque la partie est terminée, appuyez sur **ENTER** pour voir la définition du mot, ou appuyez sur **THESAURUS** pour afficher son entrée au thésaurus, le cas échéant. Appuyez sur **BACK** pour retourner au jeu. Appuyez sur **SPACE** pour jouer à nouveau.

Word Builder (Constructeur de mots)

Word Builder trouve tous les mots possibles à partir des lettres que vous entrez. Saisissez les lettres que vous voulez que Word Builder utilise pour construire des mots et appuyez sur ENTER.

Lorsque la liste est constituée, appuyez sur ▼ ou SPACE pour afficher la liste. Appuyez sur ENTER pour voir la définition du mot sélectionné, ou appuyez sur THESAURUS pour voir son entrée dans le thésaurus, le cas échéant. Appuyez sur BACK pour retourner au jeu. Appuyez sur SPACE pour jouer à nouveau.

Synonym Game (Jeu des synonymes)

Synonym Game choisit un mot mystère et vous met au défi de le deviner lettre par lettre. Votre seul indice est un synonyme du mot affiché au haut de l'écran. Les lettres du mot mystère sont cachées par des points d'interrogation. Le nombre d'essais restants est indiqué par #s.

Tapez les lettres que vous croyez faire partie du mot mystère. Si la lettre se trouve dans le mot, elle s'affiche à l'endroit correspondant au lieu du ou des points d'interrogation. Maintenez la touche CAP enfoncée et appuyez sur ? pour obtenir un indice. Appuyez sur ? pour abandonner.

Lorsque la partie est terminée, appuyez sur **ENTER** pour voir la définition du mot, ou appuyez sur **THESAURUS** pour afficher son entrée au thésaurus, le cas échéant. Appuyez ensuite sur **BACK** pour retourner au jeu. Appuyez sur **SPACE** pour jouer à nouveau.

Antonym Game (Jeu des antonymes)

Antonym Game choisit un mot mystère et vous met au défi de le deviner lettre par lettre. Votre seul indice est un antonyme du mot affiché au haut de l'écran. Les lettres du mot mystère sont cachées par des points d'interrogation. Le nombre d'essais restants est indiqué par #s.

Tapez les lettres que vous croyez faire partie du mot mystère. Si la lettre se trouve dans le mot, elle s'affiche à l'endroit correspondant au lieu du ou des points d'interrogation. Maintenez la touche CAP enfoncée et appuyez sur ? pour obtenir un indice. Appuyez sur ? pour abandonner. Lorsque la partie est terminée, appuyez sur ENTER pour voir la définition du mot, ou appuyez sur THESAURUS pour afficher son entrée au thésaurus, le cas échéant. Appuyez ensuite sur BACK pour retourner au jeu. Appuyez sur SPACE pour jouer à nouveau.

Réglage de l'horloge

L'horloge vous permet de régler l'heure locale et de voir l'heure dans 51 villes à travers le monde. Vous devez d'abord entrer l'heure locale pour être en mesure de voir l'heure ailleurs dans le monde.

Réglage de l'heure locale

- 1. Appuyez sur ORGANIZER.
- 2. *Clock* (horloge) s'affiche. Appuyez sur ENTER pour la sélectionner.

"Home City" (ville locale) s'affiche à l'écran.

- 3. Appuyez sur S pour entrer en mode de réglage.
- Set Time Format (fixer format heure) s'affiche. Appuyez sur ENTER pour le sélectionner.

Appuyez sur ▼ ou ▲ pour alterner entre les formats 12 et 24 heures et jour/mois/année (par ex. 12 DD/MM/YY). Appuyez sur ENTER pour sauvegarder votre sélection.

 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce qu'apparaisse Set DST (heure d'été), puis appuyez sur ENTER.

Appuyez sur ▼ ou ▲ pour alterner entre *DST On* (heure d'été activée) et *DST Off* (heure d'été désactivée). Cela vous permet de régler ou non votre heure locale sur l'heure d'été. Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner votre choix.

 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce qu'apparaisse Set Time (fixer l'heure), puis appuyez sur ENTER.

Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à l'affichage de l'heure actuelle. Appuyez sur ▶ pour passer aux minutes, puis appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à l'affichage de la minute actuelle. Appuyez sur **ENTER** pour la sélectionner.

 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce qu'apparaisse Set Date (fixer la date), puis appuyez sur ENTER.

Appuyez sur ▶ ou ◀ pour vous déplacer au champ suivant ou précédent. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour vous déplacer vers les jour/mois/année actuels. Appuyez sur ENTER pour faire votre sélection.

8. Appuyez sur ▼ jusqu'à ce qu'apparaisse Set Home City (fixer ville locale), puis appuyez sur ENTER.

Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que la ville la plus près de chez vous s'affiche.

Vous pouvez également taper une lettre pour aller à l'abréviation du nom de la ville commençant avec cette lettre. Par exemple, tapez **y** pour mettre en surbrillance YUL/Montreal.

Appuyez sur **ENTER** pour sauvegarder votre sélection.

9. Appuyez sur BACK pour quitter le mode de réglage.

Consulter l'heure à travers le monde

- 1. Appuyez sur ORGANIZER.
- 2. Clock (horloge) s'affiche. Appuyez sur ENTER pour la sélectionner.

"Home City" (ville locale) s'affiche à l'écran.

- 3. Appuyez sur SPACE pour alterner entre l'heure locale et l'heure à travers le monde.
- Lorsque "World City" (villes à travers le monde) s'affiche, appuyez sur ▼ ou ▲ pour voir la date et l'heure dans les villes proposées.

Réglage de l'horloge internationale

Vous pouvez également sélectionner une ville pour qu'elle s'affiche lorsque vous consultez l'horloge internationale.

- 1. Appuyez sur ORGANIZER.
- 2. Clock (horloge) s'affiche. Appuyez sur ENTER pour la sélectionner.

"Home City" (ville locale) s'affiche à l'écran.

- 3. Appuyez sur SPACE pour alterner entre l'heure locale et l'heure à travers le monde.
- Lorsque "World City" (villes à travers le monde) s'affiche, appuyez sur S pour entrer dans le mode de réglage.
- 5. Set DST (fixer heure d'été) s'affiche. Appuyez sur ENTER pour le sélectionner.

Appuyez sur ▼ ou ▲ pour alterner entre *DST On* (heure d'été activée) et *DST Off* (heure d'été désactivée). Cela vous permet de régler ou non l'heure internationale sur l'heure d'été. Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner votre choix.

 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce qu'apparaisse Set World City (fixer ville à travers le monde), puis appuyez sur ENTER.

Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que la ville désirée s'affiche.

Vous pouvez également taper une lettre pour aller à l'abréviation du nom de la ville commençant avec cette lettre. Par exemple, tapez **p** pour mettre en surbrillance *PAR/Paris*.

Appuyez sur **ENTER** pour sauvegarder votre sélection.

7. Appuyez sur BACK pour quitter le mode de réglage.

Utilisation du répertoire

Ajouter des entrées

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 100 noms et numéros de téléphone dans le répertoire. Le nombre total de noms que vous pouvez ajouter dépend de la taille de chaque entrée.

- 1. Appuyez sur ORGANIZER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Databank (répertoire) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre New Entry (nouvelle entrée) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- 4. Saisissez un nom, puis appuyez sur ENTER.

Pour supprimer une lettre, appuyez sur **BACK**. Appuyez sur **SPACE** puis sur **▼** ou **▲** pour faire défiler les différents symboles : - ()' &:/_@#.

5. Saisissez un numéro de téléphone. Remarque: les touches Q-P permettent de saisir automatiquement les chiffres 1 à 0. Vous ne pouvez pas saisir de lettres dans le champ numérique.

Pour supprimer une lettre, appuyez sur **BACK**. Pour taper un trait d'union, appuyez sur **J(-)**. Pour taper un point, appuyez sur **G(.)**. Appuyez sur **SPACE** puis sur ▼ ou ▲ pour faire défiler les différents symboles : - () ' & : / _ @ #.

6. Appuyez sur ENTER pour sauvegarder l'entrée.

Appuyez sur **BACK** pour quitter sans sauvegarder l'entrée.

Afficher les entrées

- 1. Appuyez sur ORGANIZER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Databank (répertoire) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre View: ...
 (afficher) en surbrillance, puis appuyez
 sur ENTER.

 Appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler la liste.

Appuyez sur **SPACE** pour faire défiler un écran à la fois. Maintenez la touche **CAP** enfoncée et appuyez sur ▼ ou ▲ pour aller vers le bas ou le haut de la liste.
La liste est classée par nom en ordre alphabétique. Vous pouvez saisir les premières lettres d'un nom pour aller directement vers cette partie de la liste.

5. Appuyez sur CLEAR pour revenir au menu Databank.

Modifier des entrées

- 1. Appuyez sur ORGANIZER.
- 2. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Databank (répertoire) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Edit Entry (modifier entrée) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance l'entrée que vous souhaitez modifier.

Vous pouvez saisir les premières lettres d'un nom pour aller directement vers cette partie de la liste.

- 5. Appuyez sur ENTER.
- 6. Faites les modifications voulues.

Appuyez sur **BACK** pour supprimer une lettre ou un chiffre. Appuyez sur ◀ ou ► pour déplacer le curseur à l'endroit où vous souhaitez faire une modification.

7. Appuyez sur ENTER lorsque vous êtes dans le champ numérique pour sauvegarder vos modifications.

Supprimer des entrées

- 1. Appuyez sur ORGANIZER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Databank (répertoire) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- 3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Delete Entry (supprimer une entrée) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance l'entrée que vous souhaitez supprimer.

Vous pouvez saisir les premières lettres d'un nom pour aller directement vers cette partie de la liste.

5. Appuyez sur ENTER.

Le message "Delete? Y/N" (supprimer? oui/non) s'affiche.

6. Appuyez sur Y (oui) pour supprimer l'entrée.

Appuyez sur **N** (non) pour annuler la suppression.

✓ Suppression de toutes les entrées

Vous pouvez supprimer toutes les entrées du répertoire. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance *Erase All Data* (supprimer toutes les entrées), puis appuyez sur **ENTER**. Le message "Erase All? Y/N" (effacer tout? oui/non) s'affiche. Appuyez sur **Y** (oui) pour supprimer le répertoire ou appuyez sur **N** (non) pour annuler l'opération.

Utilisation d'un mot de passe

Vous pouvez utiliser un mot de passe pour empêcher l'accès non-autorisé au répertoire. **Attention!** Gardez toujours votre mot de passe par écrit dans un autre endroit sûr. Si vous perdez ou oubliez votre mot de passe, il vous faudra retirer les piles de votre appareil pour avoir de nouveau accès au répertoire. Cette opération effacera toutes les données sauvegardées dans le répertoire.

- 1. Appuyez sur ORGANIZER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Databank (répertoire) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Set Password (choisir un mot de passe) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- Saisissez un mot de passe contenant au plus huit caractères, puis appuyez sur ENTER.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur; appuyez sur **BACK** pour effacer.

5. Retapez le mot de passe, puis appuyez sur ENTER pour le confirmer.

Le mot de passe que vous avez saisi vous sera demandé la première fois que vous utiliserez le répertoire lors d'une session. Tapez le mot de passe, puis appuyez sur **ENTER.**

6. Pour modifier le mot de passe, répétez les étapes 1-5.

Pour supprimer le mot de passe, appuyez sur **ENTER** dans l'écran de saisie du mot de passe (« Enter new password ») sans en indiquer aucun.

Utilisation de la calculatrice

Pour effectuer des calculs

- 1. Appuyez sur ORGANIZER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Calculator (calculatrice) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- 3. Saisissez un chiffre.

Remarque: les touches **Q-P** permettent de saisir automatiquement les chiffres 1 à 0.

Saisissez un maximum de dix chiffres. Pour modifier le signe d'un nombre, appuyez sur **Z(+/-)**. Pour saisir une valeur décimale, appuyez sur **G(.)**. Appuyez sur **BACK** pour supprimer un nombre.

- 4. Appuyez sur H(+), J(-), K(x), L(÷) pour ajouter, soustraire, multiplier ou diviser.
- 5. Tapez un autre chiffre.
- 6. Appuyez sur ENTER.

Ou appuyez sur **F(%)** pour calculer le pourcentage.

Pour calculer... Appuyez sur... valeur réciproque valeur au carré $S(\sqrt{x})$ racine carrée $D(x^2)$

7. Appuyez sur CLEAR pour remettre la calculatrice à zéro.

Utilisation de la mémoire de la calculatrice

Essayez de résoudre les équations suivantes et exercez-vous en utilisant la mémoire de la calculatrice : $(32 \times 12) - (8 \times 8) = 320$

- 1. Appuyer sur ORGANIZER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Calculator (calculatrice) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- 3. Appuyez sur B(MC) pour effacer la mémoire de la calculatrice, si nécessaire.
- 4. Tapez 32, appuyez sur K(x), tapez 12 et puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur X(M+) pour ajouter le résultat à la mémoire.
 M indique qu'un nombre est enregistré dans la mémoire.
- 6. Tapez 8, appuyez sur K(x), tapez 8 et puis appuyez sur ENTER.
- 7. Appuyez sur C(M-) pour soustraire le résultat de la mémoire.
- 8. Appuyez sur V(MR) pour appeler le nombre de la mémoire en cours.
- 9. Appuyez sur CLEAR pour remettre la calculatrice à zéro.

Utilisation des convertisseurs

Le convertisseur permet de convertir plus facilement les mesures et devises.

Effectuer des conversions métriques

- 1. Appuyez sur ORGANIZER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre Converters (convertisseurs) en surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ▼ ou sur ▲ jusqu'à ce qu'apparaisse la catégorie de conversion qui vous intéresse, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance la catégorie voulue, puis appuyez sur ENTER.

Remarque: si vous avez sélectionné *Temperatures*, vous allez directement à l'écran de saisie.

- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance les unités entre lesquelles vous désirez effectuer la conversion, puis appuyez sur ENTER.
- 6. Tapez un nombre à la droite de l'unité. Remarque : les touches Q-P permettent de saisir automatiquement les chiffres 1 à 0.

Appuyez sur ▼ ou ▲ pour vous déplacer entre les lignes. Appuyez sur **BACK** pour supprimer un nombre.

7. Appuyez sur ENTER pour effectuer la conversion.

Conversion de devises

- 1. Appuyez sur ORGANIZER.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre
 Converters (convertisseurs) en
 surbrillance, puis appuyez sur ENTER.
- 3. Maintenez la touche CAP enfoncée et appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance Currency (devises), puis appuyez sur ENTER.
- 4. Saisissez un taux de change et appuyez sur ENTER.

Le taux de change doit correspondre à la valeur de la devise étrangère pour une unité de la devise locale (*n* devise étrangère/1 devise locale). Par exemple, pour effectuer une conversion entre les dollars américains et canadiens, entrez un taux de change de 1,0103. Cela signifie que 1,0103 dollar canadien équivaut à 1 dollar américain.

5. Entrez un nombre pour la devise locale ou étrangère.

Remarque: les touches **Q-P** permettent de saisir automatiquement les chiffres 1 à 0.

Appuyez sur ▼ ou ▲ pour vous déplacer entre les lignes. Appuyez sur **BACK** pour supprimer un nombre.

6. Appuyez sur ENTER pour convertir le montant.

Réinitialisation de votre appareil


Si le clavier ne répond plus, ou si le fonctionnement de l'écran est anormal, procédez à une réinitialisation du système.

1. Maintenez la touche CLEAR enfoncée et appuyez sur 💍 .

Si rien ne se produit, essayez la solution suivante.

2. Utilisez un trombone pour appuyer délicatement sur le bouton de réinitialisation de votre appareil.

Le bouton de réinitialisation est encastré dans un trou de la grosseur d'une aiguille situé derrière l'appareil.



Le message « Erase All Data? Y/N » (effacer toutes les données? (oui/non)) s'affiche.

Remarque: ce message concerne l'information introduite par l'utilisateur (vos données personnelles), et non pas au texte du dictionnaire. Vos données personnelles comprennent My Word List (ma liste de mots), le répertoire, ainsi que tous les réglages que vous avez modifiés.

3. Appuyez sur N (non) pour conserver vos données personnelles.

Appuyez sur **Y** (oui) pour effacer vos données personnelles.

Avertissement! Si vous appuyez trop fort sur le bouton de réinitialisation, vous risquez de désactiver définitivement votre appareil. En outre, la réinitialisation efface les paramètres et les informations sauvegardées dans les dictionnaires.

Spécifications

Modèle: OEC-570 Dictionnaire d'anglais Oxford compact avec thésaurus & correction orthographique

• Piles: deux piles au lithium CR-2032

• Taille: 12.3 x 9.1 x 1.35 cm

• Poids: 117 q

ISBN 978-1-59074-464-2

© 2008 Franklin Electronic Publishers, Inc., Burlington, N.J. 08016-4907 USA. Tous droits réservés.

© Oxford University Press 2003. Tous droits réservés. Brevets américains : 5 113 340 ; 5 218 536 ; 5 203 705 ; 5 249 965 ; 5 396 606.



Recyclage et mise au rebut

✓ Mise au rebut de l'appareil X

Cet appareil doit être éliminé via votre système local de recyclage des produits électroniques – ne le jetez pas aux ordures.

✓ Mise au rebut de l'emballage

Veuillez conserver ce guide de l'utilisateur et tous les emballages, car ils contiennent des informations importantes. Informez-vous auprès des autorités responsables du recyclage dans votre région en cas de mise au rebut.

√ Élimination des piles

Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères. Veuillez observer la réglementation locale en vigueur lors de l'élimination des piles usées.

Il peut arriver à cet appareil de changer de mode de fonctionnement, de perdre des informations enregistrées en mémoire ou de ne pas répondre correctement suite à une décharge électrostatique ou à des transitoires électriques rapides. Il est possible de restaurer le fonctionnement normal de l'appareil en appuyant sur la touche de réinitialisation, en appuyant sur ou en remplaçant les piles après avoir retiré les anciennes piles.

AVIS FCC

Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règlements FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas provoquer de signaux parasites préjudiciables et (2) L'appareil doit accepter tout signal parasite reçu, y compris ceux qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement: les modifications apportées à cet appareil qui n'auraient pas fait l'objet d'une approbation expresse de la partie responsable du respect de la conformité risquent d'entraîner l'annulation du droit d'utiliser le matériel.

REMARQUE : cet appareil a été testé et jugé conforme aux tolérances pour un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 du Règlement de la FCC. Ces tolérances sont prévues pour offrir une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquences, et risque, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, de provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. La présence d'interférences dans une installation particulière ne peut cependant être exclue. Si ce matériel provoque des interférences gênant la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en mettant l'appareil successivement hors et sous tension, l'utilisateur pourra essayer d'éliminer les interférences en s'y prenant de l'une des manières suivantes:

- en réorientant ou déplaçant l'antenne de réception:
- en éloignant davantage l'appareil du récepteur;
- en branchant l'appareil sur une prise faisant partie d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur;
- en consultant le revendeur de l'appareil ou un technicien radio/télévision qualifié.

REMARQUE: cet appareil a été testé avec des câbles blindés sur les unités périphériques. Pour assurer la conformité, utiliser des câbles blindés avec l'appareil.

REMARQUE: le fabricant n'est en aucun cas responsable des interférences radio ou télévision causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications risquent d'entraîner l'annulation du droit à utiliser ce matériel.

Stipulation d'exonération de garantie

Hormis les clauses spécifiquement stipulées dans le présent accord de licence, Franklin n'accorde aucune garantie que ce soit, expresse ou tacite, concernant ce produit.

<u>Limitation de garantie</u> (États-Unis uniquement)

Garantie limitée, stipulation d'exonération de garanties et recours limité

FRANKLIN GARANTIT À L'ACHETEUR ORIGINAL. PENDANT UNE PÉRIODE D'UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE ORIGINALE D'ACHAT, SUR PRÉSENTATION D'UN DOUBLE DE LA FACTURE DE L'ACHAT, OUE CE PRODUIT FRANKLIN SERA EXEMPT DE TOUT VICE DE MATÉRIAU ET DE FABRICATION. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES DUS AUX CAS DE FORCE MAJEURE, ACCIDENTS, MAUVAISE UTILISATION, ABUS, NÉGLIGENCE, MODIFICATION, ENVIRONNEMENT INADÉOUAT OU ENTRETIEN INCORRECT. LA SEULE OBLIGATION ET LA SEULE RESPONSABILITÉ DE FRANKLIN, ET LE SEUL RECOURS EXCLUSIF SELON LES TERMES DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, À LA SEULE DISCRÉTION DE FRANKLIN, ET SI CE RECOURS S'APPLIQUE UNIQUEMENT DANS LE CAS OÙ FRANKLIN ESTIME QUE LE PRODUIT ÉTAIT DÉFECTUEUX ET OUE LE DÉFAUT S'EST MANIFESTÉ PENDANT LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE. CE RECOURS CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF POUR INFRACTION À CETTE GARANTIE. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE CERTAINS DROITS; IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS OUI VARIENT D'UNE JURIDICTION À UNE AUTRE. À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITÉE EXPRESSÉMENT INDIQUÉE CI-DESSUS, CE PRODUIT FRANKLIN EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». SANS AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES DE OUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉOUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU CEUX INHÉRENTS À LA LOI, AU STATUT, À L'USAGE DU COMMERCE, **OU AUX HABITUDES COMMERCIALES** ÉTABLIES, CETTE GARANTIE S'APPLIOUE UNIQUEMENT AUX PRODUITS FABRIOUÉS PAR OU POUR FRANKLIN ET N'INCLUT PAS LES PILES, LA CORROSION DES CONTACTS DE PILES OU TOUT AUTRE DOMMAGE CAUSÉ PAR

LES PILES. FRANKLIN NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR. OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ, DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS OUELS OU'ILS SOIENT, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LA PERTE DE REVENU OU DE PROFIT, LA PERTE OU LA DÉTÉRIORATION DE DONNÉES, OU TOUTE AUTRE PERTE COMMERCIALE OU ÉCONOMIQUE, MÊME SI FRANKLIN A ÉTÉ PRÉVENU DE L'ÉVENTUALITÉ DESDITS DOMMAGES, OU QUE CEUX-CI AIENT ÉTÉ AUTREMENT PRÉVISIBLES, FRANKLIN N'EST PAS NON PLUS RESPONSABLE DES RÉCLAMATIONS FAITES PAR UN TIERS. LA RESPONSABILITÉ GLOBALE MAXIMALE DE FRANKLIN N'EXCÉDERA PAS LE MONTANT PAYÉ POUR LE PRODUIT FIGURANT SUR LA FACTURE DE L'ACHAT. Certains États ou certaines juridictions ne permettant pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité des dommages consécutifs ou indirects, cette limitation susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous. SI LES LOIS DE LA JURIDICTION PERTINENTE NE PERMETTENT PAS UNE RENONCIATION COMPLÈTE DES GARANTIES TACITES, LA DURÉE DES **GARANTIES TACITES ET DES CONDITIONS EST** ALORS LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE ACCORDÉE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT.

Service sous garantie : si vous estimez que le produit est défectueux, vous devez contacter le service à la clientèle de Franklin en composant le 1-800-266-5626 pour demander un numéro d'autorisation de retour de marchandise (« RMA »), avant de retourner le produit (frais de transport prépayés) à l'adresse suivante :

Franklin Electronic Publishers, Inc. Attn. Service Department One Franklin Plaza Burlington, NJ 08016-4907

Pour tout produit retourné, veuillez inclure vos coordonnées (nom, adresse, n° de téléphone), une brève description du défaut et une copie de la facture de l'achat comme preuve de la date originale de l'achat. Il vous faut également inscrire de manière visible le RMA sur l'emballage en cas de retour de produit pour éviter tout retard important dans le traitement de votre dossier. Franklin recommande fortement d'utiliser pour le retour du produit une formule d'expédition avec suivi.

Garantie limitée (UE et Suisse)

Nonobstant l'exclusion de garantie stipulée ci-dessus, ce produit, à l'exception des piles et de l'affichage à cristaux liquides (LCD), est garanti par Franklin exempt de tout vice de matériau et de fabrication, et ce, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Pendant cette période, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement par un produit équivalent (à la discrétion de Franklin) en cas de défaut dû à la main-d'œuvre ou au matériel.

Cette garantie exclut de manière explicite tout défaut dû à une mauvaise utilisation, à des dommages accidentels ou à l'usure normale. Cette garantie n'affecte en aucun cas les droits légaux des consommateurs.

Garantie limitée (en dehors des États-Unis, de l'UE et de la Suisse)

Nonobstant l'exclusion de garantie stipulée ci-dessus, ce produit, à l'exception des piles et de l'affichage à cristaux liquides (LCD), est garanti par Franklin exempt de tout vice de matériau et de fabrication, et ce, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Pendant cette période, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement par un produit équivalent (à la discrétion de Franklin) en cas de défaut dû à la main-d'œuvre ou au matériel.

Les produits achetés en dehors des États-Unis, de l'Union européenne et de la Suisse, qui sont retournés pendant la période de garantie, devront être renvoyés au revendeur original avec la preuve de l'achat et une description du problème. Toute réparation effectuée sur un produit renvoyé sans preuve d'achat valide sera facturée au client. Cette garantie exclut de manière explicite tout défaut dû à une mauvaise utilisation, à des dommages accidentels ou à l'usure normale. Cette garantie n'affecte en aucun cas les droits légaux des consommateurs.

Annexe: Liste de villes

	4
VILLE	ABRÉVIATION
ADELAIDE	ADL
AUCKLAND	AKL
AMSTERDAM	AMS
ANCHORAGE	ANC
AZORES ISLANDS	AZO
BARCELONA	BCN
BEIJING	BEI
BERLIN	BER
BANGKOK	BKK
BRUSSELS	BRU
CAIRO	CAI
CARACAS	CCS
CHICAGO	CHI
DHAKA	DAC
DELHI	DEL
DENVER	DEN
DUBAI	DXB
FERNANDO DE	FER
NORONHA	FEK
GUAM	GUM
HELSINKI	HEL
HONG KONG	HKG
HONOLULU	HNL
KABUL	KBL
KARACHI	KHI
LOS ANGELES	LAX
LISBON	LIS
LONDON	LON
MADRID	MAD
MID ATLANTIC	MAT
MIDWAY ISLANDS	MID
MOSCOW	MOW
NOUMEA	NOU
NEW YORK	NYC
PARIS	PAR
YANGON	RGN
RIO DE JANEIRO	RIO
ROME	ROM
RIYADH	RUH
SINGAPORE	SIN
SYDNEY	SYD
TEHRAN	THR
HALIFAX	THZ
TONGA	TNG
TOKYO	TYO
WELLINGTON	WLG
MONTREAL	YUL
VANCOUVER	YVR
WINNIPEG	YWG
CALGARY	
	YYC
ST. JOHN	YYT
TORONTO	YYZ

Technical Support/Ayuda técnica/ Technische Hilfe/Aiuto tecnico/ Aide technique/Technische Steun		/Aiuto tecnico/
	Deutschland Österreich	Bitte schicken Sie dieses Produkt im Garantiefall mit Kaufbeleg an folgende Service-Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, 85622 Feldkirchen. Den technischen Support erreichen Sie unter Tel. +49-89-90899-116. Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel. +49-89-908990 oder im Internet unter www.franklin-net.de Registrieren Sie Ihr Produckt bitte online unter www.franklin.com/de
	Mexico	Para Soporte Técnico llamar al tel. 01 800 710 5938
	USA & Canada	Technical Support is open from 9AM to 5PM EST Monday through Friday. Please call (800) 866-2110 and choose option 3, or fax (609) 387-1787 or visit us at www.franklin.com
	All other countries Todos los otros países Alle anderen Länder Altri paesi Tous les autres pays Alle Overige Landen Todos os outros países Για όλες τις άλλες χώρες	www.franklin.com